

Code: 7100
 Collection: LAMA
 Version: 01 Date: 18/02/2013
 Brand: Ma&De / /



Istruzioni per l'installazione
 Installation instructions
 Instrucciones para la instalaci3n
 Instructions pour l'installation
 Installationsanleitung

ATTENZIONE: la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario conservarle.


WARNING: the safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

ATENCIÓN: la seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.


ATTENTION: la securite de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par consequent les conserver.

ACHTUNG: die sicherheit des gerates wird nur durch sachgemasse befolgung nachstehender anweisungen gewahrleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

Contenuto dell'imballo - Box Contents - Contenido de la confecci3n - Contenu de l'emballage - Packungsinhalt



Chiudere la base utilizzando la chiave in dotazione
 Fix the base using the provided key
 Fijar la base con la llave en dotacion
 Fixer la base en utilisant la clef en dotation
 Benutzen Sie die ausgestattete Schraubenschlüssel, um die Basis zu schließen



Questa lampada è dotata di un pulsante touch che ha 2 funzioni:
 1. accensione / spegnimento con semplice sfioramento del pulsante
 2. dimmerazione della luce mantenendo lo sfioramento per un tempo prolungato
 This lamp has a touch button with 2 functions:
 1. briefly touch button to switch on/off
 2. prolong touch to dim
 Esta lámpara está equipada con un botón táctil que tiene 2 funciones:
 1. Encendido/apagado, rozando solamente el botón.
 2. Dimeración de la luz rozando el botón durante un largo periodo de tiempo.
 Cette lampe est dotée d'une touche touch ayant 2 fonctions :
 1. allumage / extinction par simple effleurement de la touche
 2. variation de lumière en maintenant l'effleurement pendant un temps prolongé
 Diese Lampe verfügt über eine Touch-Taste mit 2 Funktionen:
 1. Einschalten / Ausschalten durch einfaches Berühren der Taste.
 2. Dimmen der Lichtstärke. Dazu die Taste länger berühren.

Sostituzione diffusore - Change diffusor - Substituci3n difusor - Changer diffuseur - Austausch des Diffusors

